

Настройка амортизационной стойки DOMINATOR-X HD295 SW

Амортизационная стойка DOMINATOR-X HD295 SW поставляется с накачанным до 150 PSI амортизатором.

Не превышайте давления амортизатора 275 PSI. Это максимально допустимое значение!

ВНИМАНИЕ!

Максимальная допустимая нагрузка на амортизационную стойку - 130 кг

Этот вес складывается из веса пользователя*, веса кресла и веса адаптера для кресла - «слайдера»(если используется).

ВНИМАНИЕ!

Превышение максимальной допустимой нагрузки приводит к выходу из строя амортизатора стойки!

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации, необходимо установить давление в амортизаторе в соответствии с суммарным весом пользователя, кресла и адаптера для кресла (если используется). Пренебрежение данной операцией может привести к пробоям амортизатора и преждевременному выходу стойки из строя!

Подготовка к настройке:

1. Установить стойку и закрепить ее основание в месте постоянной эксплуатации.
2. Установить на стойку адаптер (в случае его использования) и кресло.
3. Открыть защитный колпачок штуцера подкачки амортизатора.
4. Подключить к штуцеру насос подкачки амортизатора (в комплект не входит**).
5. Проверить давление в амортизаторе, при необходимости увеличить до 150PSI
6. Отсоединить насос от штуцера.

ВНИМАНИЕ!

Не садитесь на сиденье с подключенным насосом! Это приведет к повреждению амортизатора и насоса.

Настройка:

ВАЖНО!

Перед началом настройки, убедитесь, что насос отсоединен от штуцера амортизатора!

1. Отсоедините насос от штуцера амортизатора.
2. Не отрывая ног от палубы, приведите амортизатор в движение, осторожно присев на сиденье несколько раз, для того чтобы выровнять давление в камерах амортизатора.
3. Поднимите вверх по штоку и прижмите к корпусу амортизатора кольцо-индикатор (черное или синее резиновое кольцо на штоке).
4. Осторожно сядьте на сиденье и плавно оторвите ноги от пола. В процессе настройки не допускается излишнее давление на стойку, такое как подпрыгивание, вставание сверху на кресло и пр., так как это может привести к некорректной настройке.
5. Плавно встаньте с сиденья.
6. Проверьте величину смещения резинового кольца по штоку амортизатора. Оно должно быть в диапазоне 20-25 мм. Если значение меньше, то стравите воздух из амортизатора, а если больше –подкачайте (но не более 275 PSI).
7. Повторяйте пункты с 1 по 6, до достижения смещения индикаторного кольца по штоку амортизатора в пределах рабочего диапазона – 20-25 мм.

*В случае использования одной стойки пользователями с разным весом, настройка производится под пользователя с наибольшим весом, либо каждый раз при смене пользователя.

**Для создания необходимого давления в амортизаторе, применяется специальный насос, способный накачать давление до 400 PSI. Он не входит в основной комплект поставки и заказывается отдельно.